


> Soupis náhradních dílů:



> Technické vlastnosti a specifikace:

- Rádiová frekvence: 2.4 GHz / ~0.56mW
- Detekční frekvence: 12 kHz
- Citlivost: 3 úrovně + přeladění
- LED / Vibrace / Zvuk: ON / OFF
- Záchraný režim ztracené MI-6
- Zvukové režimy: PULSE nebo PITCH
- Pouzdro / Lanko / Nabíjecí kabel
- Vodotěsnost: 6 metrů
- Délka: 24 cm - Šířka: 3,8 cm - Váha: 170 g
- Baterie: Lithiový polymer
- Provozní teplota: - 5 až +40°C
- Okolní teplota pro nabíjení: 0 až +35°C
- Patenty: Registrované

> Záruka 2 roky:

Záruka se nevztahuje na: Škody způsobené náhodným rozbitím, pádem nebo nárazem / Zásah do elektronického obvodu neoprávněnou osobou / Koroze elektroniky v důsledku nedbalosti, jako je špatná údržba a nesprávné používání / Snížená životnost baterie / Opatření pouzdra a jeho gumové rukojeti / Opatření jističů lanka a sponek.

V případě poruchy se obraťte na prodejce s dokladem o koupi a popisem závady. V případě výměny za nový kus platí záruka nadále jako by to byl originál.

> Opatření týkající se nabíjení a baterie

- Přijatelná okolní teplota během nabíjení: 0° až max. +35°C. Používejte pouze kvalitní nabíječku. Doporučená skladovací teplota: 25°C.
- Baterie jsou vybaveny vnitřním ochranným systémem, který je chrání před extrémním přetížením a vybitím. Nesmějí být demontovány nebo zkratovány, což je nebezpečné a může dojít ke zničení ochranného systému nebo způsobit doutnání a vznícení baterií.
- Nenechávejte baterie nabíjet zbytečně a odpojte nabíjecí adaptér, jakmile nabíjecí cyklus skončí.
- Zjistíte-li jakoukoliv perforaci, zápach nebo jinou anomálii, vraťte prosím baterii prodejci v uzavřeném igelitovém sáčku a nezkoušejte ji znovu nabíjet.
- Nikdy nevyhazujte baterie společně s domácími odpady: vraťte je XP prodejci nebo je dejte na určené sběrné místo.
- Nepokládejte baterie blízko zdrojů tepla a nikdy je neházejte do ohně.
- Nikdy nenarušujte obal baterie ani se nikdy nepokoušejte baterii pájet nebo svářet.
- V případě, že bude baterie nesprávně vyměněna, riskujete explozi. Výměna baterie nesprávným typem může vést k riziku exploze.
- Nezkraťte kontakty baterie.
- Používejte pouze LiPo baterie dodávané XP (ref. číslo: D088).
- Doporučená provozní teplota je -5°C až +40°C.
- Všimnete-li si abnormálního přehřívání, odpojte zdroj a nepokoušejte se již baterii nabíjet.
- Nikdy nepřpravujte poškozenou nebo nespolehlivou baterii letecky.

VYROBENO VE FRANCII
FCC ID : XFJA01 IC: 8392A - A01
MODEL : MI61

> Prohlášení o shodě CE

Toto prohlášení bylo vytvořeno na zodpovědnost výrobce:

XPLOER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN

My, XPLOER, tímto potvrzujeme, že tento detektor vyhovuje nezbytným požadavkům EU: RED 2014/53/EU, SECURITY 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, které se snaží harmonizovat legislativu v členských zemích, jež se týká použití rádia spektra, elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Hodnocení shody zařízení bylo vynecháno s ohledem na nezbytné požadavky tohoto nařízení a harmonizujících standardů:

BEZPEČNOST (art 3.1.a): EN60950-1:2001 + A11, EN50366:2003 et EN50371:2002, EMC (art 3.1.b): EN301489-3:V1.4.1, EN61326-1:1997 + A1 +A2 +A3, EN55011:2007

RADIO SPEKTRUM (art 3.2): EN300440-1:V1.3.1, EN300440-2:V1.1.2. DALŠÍ: EN300330-1:V1.5.1 dne 10. září 2009,

Kopie certifikátu může být na dotaz poskytnuta od: XPLOER SARL - 8 rue du Développement - F-31320 CASTANET-TOLOSAN



TOTO ZAŘÍZENÍ JE V SOULADU PODLE ČÁSTI 15 PRAVIDEL FCC. PROVOZ PODLÉHÁ NÁSLEDUJÍCÍM PODMÍNKÁM:

- (1) TOTO ZAŘÍZENÍ NEMŮŽE ZPŮSOBOVAT ŠKODLIVÉ RUŠENÍ
- (2) ZAŘÍZENÍ MUSÍ PŘIJMOUT JAKÉKOLI PŘIJATÉ RUŠENÍ, VČETNĚ RUŠENÍ ZPŮSOBUJÍCÍHO NEŽÁDOUCÍ PROVOZ.



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích EU likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Aby nedošlo ke škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, předejte produkt zodpovědně k recyklaci, abyste podpořili opětovné použití materiálových zdrojů. Pokud chcete použít zařízení vrátit, použijte systém pro vracení a sběr těchto produktů nebo kontaktujte prodejce, kde jste produkt zakoupili.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.

Tento dokument obsahuje informace, které jsou chráněné existující legislativou pro ochrannou známku, značky a licence. Jakékoli kopírování, i částečné tohoto dokumentu, log XP a DEUS bez souhlasu XPLOERU je zakázáno.

© 2025 Xplorer sarl



MI-E MI-4

INTELEKTUÁLNÍ DOHLEDÁVAČKY NÁLEZŮ

DETEKTORYKOVŮ
.CZ



DETEKTORWEB.CZ

...S ČÍTKOU NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ!

Výhradní dovozce pro ČR a SR: **DETEKTORYKOVU.cz**, Žitná 2, Praha 2, tel.: 721 500 200



> **Úvod:** Blahopřejeme Vám k zakoupení nové dohledávačky MI-4/MI-6 vyrobené společností XP Metal Detectors ve Francii. Pozn.: MI-4/MI-6 umí pracovat samostatně se 6 uživatelskými programy, 3 úrovněmi citlivosti a volitelnými zvukovými režimy. Výhodou MI-6 je možnost bezdrátově se připojit k detektoru XP DEUS/DEUS II/ORX volbou programu č. 7. Více informací naleznete v manuálu k detektoru XP DEUS/DEUS II/ORX dostupné na naší webové stránce www.detektorykovu.cz.

> **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, dokud nezazní melodie. Nyní je dohledávačka zkalirována a připravena hledat.

Vypnutí: Podržte tlačítko alespoň půl vteřiny a pusťte. Jakmile je dohledávačka vypnuta, dioda jednou za 4 vteřiny krátce blikne.

Poznámka: Po 5 minutách nepoužívání dohledávačky dojde k jejímu automatickému vypnutí.

> **Přeladění:** Za provozu je možné dohledávačku znovu přeladit krátkým stiknutím tlačítka v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů. U mineralizované půdy či ve slané vodě je doporučeno ladění provádět v kontaktu s půdou. Pro přesnou lokaci předmětu kalibrujte blízko něj, oblast hledání se zmenší.

> **Programy:** Když je zapnuta poprvé, spustí se v programu č. 2. Při příštím zapnutí začíná dohledávačka s programem, který byl užíván naposledy. Výběr programů: V zapnutém stavu podržte tlačítko 5 vteřin. Krátká melodie oznámí, že jste vstoupili do režimu výběru programů. Nyní počtem stisků zvolíte příslušný program (např. pro volbu programu č. 6 stisknete tlačítko šestkrát). Po 2 vteřinách oznámí melodie návrat do režimu hledání.

Program	1	2	3	4	5	6	7 (DEUS/ORX)
Vibrace	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Zvuk	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Citlivost	NÍZKÁ	STŘEDNÍ	VYSOKÁ	NÍZKÁ	STŘEDNÍ	VYSOKÁ	NASTAVITELNÁ V JEDNOTCE

⚠ Program č. 7 funguje pouze s detektorem XP DEUS/ORX, s nímž je nutné MI-6 napřed spárovat. Jinak nebude vydávat zvuk.

⚠ Pro přesnější zaměření předmětu je doporučena nižší citlivost s programy č. 1 nebo 2. Program 3 užívá vyšší citlivost a je určen především k hledání schránek ve zdech, v nábytku či k užití v mineralizované půdě.

> Spárování MI-6 s detektorem DEUS/ORX:

- 1) V ovládací jednotce vyberte: NASTAVENÍ > DOHLEDÁVAČKA > PÁROVÁNÍ
- 2) Ve vypnutém stavu zmáčknete tlačítko ON/OFF a držte po dobu 8 vteřin, párování se zahájí.
- 3) MI-6 si automaticky vybere program č. 7 a pracuje s XP DEUS II/DEUS/ORX.
Pokud chcete dohledávačku používat bez připojení k detektoru XP, zvolte si pomocí tlačítka program č. 1 až 6.

Možnosti a výhody MI-6 spárované s XP DEUSII/DEUS/ORX:

Zvukový signál je přenášen do XP DEUS/ORX (patent XP) / Eliminace rušení (patent XP): Během používání MI-6 se detektor automaticky usadí a znovu se probudí, jakmile je MI-6 vypnuta. Když je dohledávačka užívána, na displeji ovládací jednotky se zobrazí nabídka pro nastavení dohledávačky: 50 úrovní citlivosti / Výběr zvukového režimu: Pitch nebo Pulse / Nastavení tónů. Mezi další výhody patří zobrazení přibližování k cíli / zobrazení úrovně baterie MI-6 / životnost baterie až 90 hodin / záchranný režim (i v případě, že je ztracená dohledávačka MI-6 vypnuta – na vzdálenost cca 20 metrů od dohledávačky).

> **Pokročilý režim MI-4/MI-6:** Zapněte podržením tlačítka po dobu 3 vteřin dokud neuslyšíte melodii. Pusťte tlačítko a:

Zmáčknete 1x
Zvukový režim PITCH nebo PULSE

PITCH: Zvukový signál se mění v tónu i v intenzitě. Režim nabízí přesnější lokalizaci předmětu.

PULSE: Silnější zvukový signál pro hlasitě prostředí. Lokalizace předmětu není tak přesná, jako u režimu PITCH.
Oba režimy jsou však stejně výkonné.

Zmáčknete 2x
Vypnutí či zapnutí LED diody

Deaktivaci LED diody na všech programech se prodlouží životnost baterie. Blikání diody při spuštění dohledávačky však zůstane.

Zmáčknete 3x
Vypnutí či zapnutí vibrací

První tři programy mají vibrace zapnuty. Vypnutím vibrací i na těchto programech můžete ušetřit až 50% životnosti baterie. Dohledávačka bude v tomto případě signalizovat jen zvukem.

> Základní funkce MI-4 / MI-6:

 Ovládání všech funkcí jedním tlačítkem	 Detekce 360°	 Rychlé přeladění	 Zvuk i vibrace ON / OFF	 LED ON / OFF
 3 stupně nastavení citlivosti	 Vodotěsná do 6 metrů	 Lanko s ocelovým kroužkem	 Nabíjecí lithiová baterie	 Ergonomická rukojeť
 2 zvukové režimy PITCH nebo PULSE	 Všechny části vyměnitelné	 MI-4: 6 programů MI-6: 7 programů	 Otočné pouzdro	

> Výhody propojení MI-6 s XP DEUS/ORX:

 Pokročilá nastavení s ovládací jednotkou	 Nastavitelný tón signalizace	 Zvukový výstup do bezdrátových sluchátek	 Anti-interferenční systém	 Vyhledání ztracené MI-6
 Cílové zaměření na displeji	 50 úrovní citlivosti	 Výdrž až 90 hodin		

> Baterie:

Odsroubujte kryt, připojte dodaný MINI USB kabel k dohledávačce. Použijte zdroj s USB konektorem (např. nabíječku DEUS, PC, mobilní nabíječky).

Doba nabíjení: cca 3 hodiny / Během nabíjení bliká LED 3x / Po úplném nabití blikne LED jednou za 4 vteřiny.

Po každém zapnutí oznámí MI-4/MI-6 úroveň nabití své baterie počtem bliknutí:

   = 100% 	  = 60% 	 = 30% 
--	---	---

Užívané funkce	VIBRACE	ZVUK	ZVUK + VIBRACE	LED + VIBRACE	LED + ZVUK + VIBRACE	PROGRAM Č. 7
Výdrž	30 h	30 h	20 h	11 h	10 h	90 h

Výdrž baterie: Pro nejdelší výdrž baterie (90 hodin) používejte MI-6 s XP DEUS/ORX (prog. č. 7) a vypněte LED diodu v pokročilém nastavení.

Poznámka: Nenechávejte svou MI-4/MI-6 zcela vybitou po několik měsíců. Při správné péči vydrží baterie funkční déle jak 5 let.

